ガイガーカウンターキット T-GMK2 rev.1.1 取り扱い説明書





外付け LND712 仕様 α線も測れます

1. 注意書

- 1. 本製品を使用した結果生じた他の接続機器への影響は、弊社は一切責任を負わないものとします
- 2. 本製品はホビーユース、趣味の範囲で使用して下さい。正確な値を知るための測定器ではありません。
- 3. ガイガーミュラー管(GM 管)は古い物を使用しています。常に在庫しているわけではありません。 GM 管が故障したと思われる場合は修理・交換できかねる場合があります。
- 4. 本製品はキットという性格上、保証はございません。初期不良(着後1週間以内)のみ対応いたします。 電源スイッチを ON にし、バックグラウンド(自然界の放射線レベル)で約 9cpm~26cpm 程カウント していればガイガーミュラー管は正常に機能しています。
- 5. 本製品には約 400V の電圧が出ている部分があります。電源が入っている時は、スイッチ以外は触れないでください。電源切ってからでもコンデンサには電圧が残っていますので、注意して下さい。
- 6. 本製品の改造及び、その使用にともなった弊害につきましては、当社は一切の責任を負いかねます。
- 7. 本製品は、静電気および衝撃、水などに十分注意して慎重にお取扱いください。

2. 特長

- 1. 充電式、電池交換不要。USB で充電、給電。
- 2. 小型軽量 約 100g (Bluetooth 仕様)
- 3. 1.8 インチ TFT カラー液晶使用。暗い場所でも高い視認性。
- 4. アンドロイド端末アプリ「おさんぽガイガー」対応(Bluetooth 仕様) データ共有可能
- 5. GoogleEarth に 3D グラフ表示可能(GPS 仕様)
- 6. 外付け GM 管仕様 LND712 を外付け可能。アルファ線測定可能。この仕様は SBM-20 を内蔵不可。
- 7. 過去120分の放射線量と温度をグラフ表示
- 8. データロガー機能。内蔵マイクロ SD に CSV 形式でデータを記録。マイクロ SD は標準搭載
- 9. 記録したデータはマスストレージモードで USB からデータをコピーまたは移動。 「USB 大容量記憶装置デバイス」として認識。 ログ機能とは別に現在の値を USB(仮想 COM ポート)からリアルタイム出力可能
- 10. SBM-20 ガイガーミュラー計数管による放射線測定
- 11. β線、γ線の検出が可能。
- 12. カウント時、ブザー音
- 13. CPM、累積カウント、簡易シーベルト表示、モニタ表示
- 14. cpm → uSv/h の係数、移動平均、データ送信間隔など設定可能。
- 15. USB でファームウエアの更新可能
- 16. 温度センサー搭載

3. 各仕様 一覧

	データロガー CSV ファイル	Bluetooth 仕様 Android アプリ おさんぽガイガー対応	GPS 仕様 GoogleEarth 3D グラフ対応	外付け GM 管 LND712 仕様
T-GMK2	0	×	×	×
T-GMK2-B	0	0	×	×
T-GMK2-G	0	×	0	×
T-GMK2L	0	×	×	O %1
T-GMK2-BL	0	0	×	O %1
T-GMK2-GL	0	x	0	O %1

※1 SBM-20を内蔵不可です。GM 管は外付けのみです。

4. 仕様

1.	検出方式	ガイガーミュラー計数管 ロシア製 SBM-20
		GM 管外付け仕様はアメリカ製 LND712
2.	検出可能放射線	hard β(ベータ)線 、γ(ガンマ)線
		外付け LND712 仕様はα(アルファ)線も検出可能
3.	v 線感度	Ra^{266} 29×60 (cps/mR/hr) Co^{60} 22×60 (cps/mR/hr)
	,	外付け LND712 仕様は Cs ¹³⁷ 22×60 (cps/mR/hr)
4.	バックグラウンド	$9\sim\!26\mathrm{cpm}$
5.	サイズ 重量	W40 X H25 X D130mm 100g
6.	電源	内蔵リチウムポリマーバッテリー 3.7V 1000mAh
		USB で充電、給電可能 満充電からの連続動作時間
		47 時間(標準仕様)
		12 時間 (GPS 仕様)
		35 時間(Bluetooth 仕様)
		条件 バックライト 5%、SD への書き込み 10 秒 GPS 捕捉無し
7.	計測値出力	USB 仮想 COM ポート
		電源 ON からの秒数、累積カウント数、CPM 値,温度を設定された間隔で送信
8.	表示	cpm (1 分間当たりのカウント数) 1 秒間当たりのカウント数の移動平均
•••		1~180 秒の設定が可能 出荷時け 60 秒
		$uSv/h 表示 (簡易) cpm \rightarrow uSv/h の係数を変更可能 出荷時は 176$
		400,7 m 32,9 (福岡) - 0,5 m - 40,7 m - 20,7 m -
		リヤットしてからの秒数
		思 着力 ウント 数
		思着放射線量シーベルト(簡易)
		- 冬年ニタ表示 CM 管雷圧 CM 管雷圧値指会値 雪頂雷圧 uSv/h 係数 移動亚均
		日 ビーノ 次方、 0加 日 電圧、 0加 日 電圧 恒日 7 恒、 電泳電圧、 00 7 円 床敷, 79 37 7 7
9.	設定可能パラメータ	cpm → uSv/h の係数 出荷時は 176 (LND712 仕様は 123)
		移動平均サンプル時間 出荷時は 60 秒
		データ記録間隔 出荷時は10秒
		GM 管 電圧 出荷時 400V(LND712 仕様は 500V) 変更しないで下さい。
1 () データロガー機能	MicroSD に CSV ファイル形式で記録 リアルタイムクロック搭載
1 1	使用 CPU	32 ビット ARM マイコン STM32F103 DFII 書き換え可能
1 9	2 表示哭	1 8 インチ TFT 液晶 128 x 160 ドット
т <u></u>	(• 21/1,11日	

5. スイッチ、LED の名称

最初のページの写真でスイッチと LED の位置関係を示します。 電源 SW は USB コネクタの面に付いている押しボタンスイッチです。 液晶の面に付いている 3 個のスイッチ 液晶に近い方から SW1, SW2, SW3 です。

赤 LED 大 電源 SW の LED です。
 放射線を検出すると点灯します。
 赤 LED 小 USB コネクタの横の LED 充電中のみ点灯します。
 黄 LED データ記録時に点灯します。

6. 電源 ON/OFF

電源 SW を約2秒 長押しするとブザーが鳴り電源が入ります。 電源 OFF は電源 ON と同様、約2秒長押しでブザーが鳴り電源が切れます。

7. 各画面表示

電源 SW を短く押すと画面が切り替わります。各画面の説明です。

SW 赤を押すと画面が切り替わります。

アイコンの説明です。

	ブザーアイコン SW1 によりブザーを ON/OFF できます。 ブザーが鳴る状態はこのアイコンが表示されます。
SD	マイクロ SD アイコン マイクロSD が正しくマウントされているとこのアイコンが表示されます。
	GPSアイコン(GPS仕様のみ) GPSからの電波を受信している状態です。 GPS仕様のみの表示です。
	バッテリーアイコン バッテリーの状態を表示します。

රාමි 14:25 🗶 📷	画面1 現在の放射線量 最初に電源 ON にするとこの画面が表示されます。
П 14	中央上の「14:25」はリアルタイムクロックの時間表示です。
uSv/h	「0.14」は放射線量です。単位は1時間あたりのマイクロシーベルトです。 CPM値を係数 176 で割った値です。
76	「26」は1分あたりのカウント数です。
CPm	左下の「12/02/02」はリアルタイムクロックの日付です。
12/02/02 21.6°C	右下の「21.6℃」はケース内の温度です。
📢 🕲 14:28 📖	画面2 累積放射線量
	「0.030」は累積放射線量です。単位はマイクロシーベルトです。
U.UJU	「319」は電源をONにしてからの累積カウント数です。
Total uSv	左下の「1101」は電源ONしてからのGM管のカウント数です。
319	
Total Count	
1101sec 22.1°C	
🐗 🚳 🛛 14:34 🛛 💼	画面3 グラフ表示
50 -90 -60 -30 0	過去最長120分の放射線量と温度のグラフ表示画面です。 CPUのメモリにバッファ」たデータを表示しています
	マイクロ SD に記録された値ではありません。 従って、電源OFFするとクリアされます。
25	単位は CPM です
A A MARINE SCORE WALLER AND A COM	緑の線が放射線量、黄色が温度です。
0	左下の「15cpm」は現在の放射線量です。
15cpm 21.0°C	SW2を押すと縦軸のレンジが切り替わります。
📣 🕲 14:29	画面4 各状態表示 現在の設定された値 等のモニタ表示です
349cnt 22cpm	「349」累積カウント 、「22cpm」放射線量 CPM
1181sec 176	1181」電源 ON からの秒数、 176」CPM→μSv/hの係数 12/02/02-日付 10g」記録問題10秒
12/02/02 10s	「14:29:29」時刻、「60g」移動平均60秒
14:29:29 60g	「22. 1℃」温度、「3. 81v」バッテリー電圧(USB からの充電、給電時は USB 電
22.1 C 3.81v	比) 「400v」CM 管にかかろ指会電圧「389v」実際に現ている電圧「15%」見圧
4000 3890 15%	
V N 34.59'29.29	「V」GPS 受信状態 V は受信不可、A の時受信、「N 34,59'29.29」緯度
00 £135.44 00.88	100]GPS 受信衛星数、「E135.44´00.88」経度 「60s」バックライトタイムアウト時間 「10%」バックライトエ 輝産
60S 10% 100%	「100%」バックライトH輝度

📣 🚳 🖬 14:29 🔜	画面5 パラメータ設定、リアルタイムクロック設定
	この画面で SW2 を押すと各パラメータ設定
	SW3を押すとリアルタイムクロックの日時設定が可能です。
Push SW2	
Change Parameter	
Push SW3	
Change RIC	
1× 0 11:00 -	画面6 GPS 仕様専用画面
Latitude	「No Valid GPS」GPS の電波を受信できていない状態です。 雷波を受信できろと「Valid GPS」と GPS アイコンが表示されます
N 34.59'29.29	「N 34,59'29.29」緯度
Longitude	「E135.44'00.88」経度 「00」CPS 受信衛見教
E 135.44'00.88	「31.7m」標高 受信状態、条件により正しく表示されない場合があります。
# of Sat. Height	
00 31.7m	
25cpm 0.14uSv/h	
12/02/02 22.3°C	

8. パラメータ設定

電源 SW を短く押し、「画面5 パラメータ設定、リアルタイムクロック設定」の画面にして下さい。 この画面で SW2 を押すと各パラメータ設定の画面が表示されます。電源 SW の短押しで設定項目を移動できます。 各パラメータの数値の変更は SW1 がアップ、SW3 がダウンです。

📣 🗑 14:30 📑	マイクロSDへの記録間隔 単位 秒	dj 🕅 14:30 🗖	CPM→µSv/hの変換係数
IntervalSendData	USBから出力するデータの間隔も この間隔になります。	cpm -> uSv∕h fct	出荷時は 1/176 です。
10 sec		1/176	
ଏଃରି 14:30 🗖	移動平均のサンプル時間	🐗 🚳 14:30 📑	GM管にかかる電圧です。
Moving Averages	この時間が長い程安定した値にな りますが、反応が遅くかります	Geiger Voltage	400Vから変更しないで下さい。
60 sample	· フ み y <i>い、、</i> (X/いい・)(E \' よ ' よ y 。	400 v	

★ 14:31 ■ Back Light Timer 30 sec	バックライトタイムアウト時間 バッテリーを節約するためにキー 操作がない場合、バックライトを低 輝度にする時間です。 この場合は 30 秒操作がなければ 低輝度になります。		バックライト低輝度出力 出荷時は 10%です。
 Note: Second state BackLightHbright 100 % 	バックライト高輝度出力 出荷時は 100%です。	48® 14:32 ■ Update ? Yes:SH2 No:SH3	この画面でSW2を押すと設定した値が反映され、画面1に戻ります。 SW3を押すと反映されず、画面1に戻ります。

9. 時計設定

電源 SW を短く押し、「画面5 パラメータ設定、リアルタイムクロック設定」の画面にして下さい。 この画面で SW3を押すと日時の設定画面が表示されます。電源 SW の短押しで設定項目を移動できます。 各パラメータの数値の変更は SW1 がアップ、SW3 がダウンです。

🐗 🕲 14:32 💼	日時の変更 青い文字が変更する項目です。 電源 SW の短期 で移動できま	 ◆ 14:33 「SW2:Update」の文字を青くした状態で SW2を押すと日時が更新されます。
2012/ 2/ 2	电源 SW の应押して移動できます。	2012/ 2/ 2
14.32.30		14:32:30
SW2:Update		SW2:Update

10. リアルタイムデータ出力

T-GMK2 はデータロガーとして内部のマイクロ SD にデータを記録するだけでなく、動作中、USB からデータを出力し続け る機能があります。

データを出力する間隔はマイクロ SD に記録する時間間隔と同じです。

T-GMK2を仮想 COM ポートとして認識させます。 仮想 COM ドライバは

Virtual COM port driver http://www.st.com/jp/com/SOFTWARE_RESOURCES/SW_COMPONENT/SW_DRIVER/stm32_vcp.zip からダウンロードして下さい。 ダウンロードし、解凍すると

VCP_V1.3.1_Setup.exe

というファイルが出来ますので実行して下さい。

次に、T-GMK2とパソコンをUSBで接続し、T-GMK2の電源を入れると「新しいハードウエアが見つかりました」 と右下に表示されます。 後は一般的なドライバと同じようにイントールして下さい。 正常にインストールされると、デバイスマネージャから STMicroelectronics Virtual COM Port(COM?)

という表示がでて来れば正常に認識しています。

ターミナルソフトでこの認識した COM ポートに接続すると

🖳 COM1	7:11520	Obaud -	Tera Term	VT			
ファイル(E)	編集(E)	設定(S)	コントロール(<u>0) ウィンドウ</u>	7(<u>W</u>) Resize	ヘルプ(円)	
1910 1920 1930 1940 1950),),),),	503, 505, 512, 517, 520,	20, 19, 21, 21, 23,	19.5 19.5 19.5 19.6 19.6			
∎ 1960 ∎	J ,	523,	23,	19.6			~

このようにデータが送られてきます。この例は Teraterm の例です。 Teraterm はここからダウンロードできます。

http://sourceforge.jp/projects/ttssh2/

データの内容は左から

8 桁固定 電源が入ってからの時間です。単位は秒。 8 桁固定 電源が入ってからの累積カウント数です。 8 桁固定 放射線量 CPM 値です。 整数部4桁固定 小数部1桁 温度です。

ログを取り、CSV ファイルとして保存、EXCEL で開くと各データが各セルに入ります。 グラフを表示することも可能です。

Carcon999 さんが作られたアプリ SerialCsv.exe と SerialGraph.exe を使用するとリアルタイムでのグラフ表示と CSV ファイル保存、グラフのイメージ保存が可能です。

SerialCsv.exe と SerialGraph.exe は

carcon999 さんのダウンロードページ http://blogs.yahoo.co.jp/carcon999/folder/1036020.html から

T-GMK1(ガイガーカウンター)のグラフ化(最新版)

をクリックするとダウンロード可能です。

SerialCsv.exe と SerialGraph.exe で表示したグラフ。 様々な設定が可能です。



11. データロガー機能

内蔵マイクロ SD カードに年月日、時分秒、累積カウント、CPM 値、温度、を CSV 形式で記録できます。 GPS 仕様はこの後に緯度、経度、標高のデータを記録します。 CSV ファイルは1日1ファイル作成します。 例)現在の日付が 2011 年 7 月 22 日の場合、SD カードに TG110722.CSV があるか調べます。 ある場合は TG110722.CSV の後ろにデータを追加していきます。 無い場合は TG110722.CSV を作成し、データを書き込みます。 日付が変わると新たなファイル例えば TG110723.CSV を作成します。

記録したファイルはUSBで取り出し可能です。

T-GMK2の電源が OFF の状態で、SW1 を押しながら、電源 SW を押すと、赤 LED 大が点灯しマスストレージモードで電源 が入ります。ブザーは鳴りませんので注意して下さい。赤 LED 大が点灯し続けているとこのモードです。 この状態で PC に接続すると「USB 大容量記憶装置デバイス」として認識されます。 リムーバブルディスクとしてドライブが追加されてますので後は USB メモリ等と同様ディスクの中を見ていただくと例えば

TG110722.CSV

等のファイルがあるはずです。日時を確認し、必要なファイルをコピーまたは移動して下さい。 エクセルで読み込むと

🛯 м	icrosoft E	xcel - T(<u> 120</u>	201.CSV									
:12)	ファイル(E)	編集(E)	表示()	☑ 挿入ወ	書式(<u>O</u>)	ツール(①) デー	-タ(<u>D</u>) ウイン	ドウ(<u>W</u>)	Cont	ribute(<u>U</u>) ∧,	ルプ(<u>H</u>) Adob	e PDF(<u>B</u>)	_ 8 ×
in	📬 🖬 🖪	AIA	al	ABS 101 X	Da (8	3 1 10 - CH	- <u>Θ</u> Σ	- 41	Z 1	100%	- 0 -	II • 🖄 •	:: a
	A1			£ 2012/2	/1		69	2.1					
	A	В		C	D	F	F	(G	Н	I	J	кт
1	2012/2/	7:28	:00	10	3	3	18.9	V	<u>.</u>	0	. 0	0	2
2	2012/2/	7:28	:10	20	4	4	18.8	V		0	0	0	
3	2012/2/	1 7:28	:20	30	8	8	18.7	V		0	0	0	
4	2012/2/	1 7:28	:30	40	9	9	18.7	V		0	0	0	
5	2012/2/	1 7:28	:40	50	12	12	18.6	V		0	0	0	
6	2012/2/	1 7:28	:50	60	12	12	18.4	V		0	0	0	
7	2012/2/	1 7:29	:00:	70	15	12	18.3	V		0	0	0	
8	2012/2/1	1 7:29	:10	80	18	14	18.3	V		0	0	0	
9	2012/2/	1 7:29	:20	90	26	18	18.1	V		0	0	0	
10	2012/2/	1 7:29	:29	100	32	23	18	V		0	0	0	
11	2012/2/1	1 7:29	:39	110	34	22	18	V		0	0	0	
12	2012/2/1	1 7:29	:49	120	36	24	17.8	V		0	0	0	
13	2012/2/1	1 7:30	:05	130	37	22	17.8	A		34.98606	135.669	176.5	
14	2012/2/1	1 7:30	:16	140	42	24	17.6	A		34.98599	135.671	174	
15	2012/2/1	1 7:30	:26	150	44	18	17.5	A		34.98585	135.6729	176.8	
16	2012/2/1	1 7:30	:35	160	46	14	17.5	A		34.98493	135.6738	176.7	
17	2012/2/	1 7:30	:45	170	47	13	17.3	A		34.98428	135.6739	180	
18	2012/2/	1 7:30	:55	180	48	12	17.2	A		34.9841	135.6739	186	
19	2012/2/	1 7:31	:06	190	52	15	17	A		34.98412	135.6743	173.9	
20	2012/2/1	1 7:31	:16	200	54	11	16.9	A		34.98407	135.6756	163.4	
21	2012/2/	1 7:31	:25	210	55	11	16.7	A		34.98401	135.6764	153.5	
22	2012/2/	1 7:31	:35	220	59	13	16.6	A		34.98371	135.6763	137.3	
23	2012/2/	1 7:31	:45	230	64	16	16.4	A		34.98241	135.676	127.7	
24	2012/2/1	1 7:31	:55	240	68	20	16.3	A		34.98195	135.6777	123.9	
25	2012/2/	1 7:32	:05	250	71	18	16.2	А		34.98191	135.6791	130	
26	2012/2/	1 7:32	:16	260	74	21	16.1	A		34.98082	135.6792	134.2	
27	2012/2/	1 7:32	:25	270	74	19	15.9	A		34.98005	135.6801	139.7	
28	2012/2/	7.32	36	280	74	15	15.8	A		34 98026	135 681 9	1501	~
14 4	M VIGI	20201/						<		11			
図形	勿調整(R) ▼	& J-1	シェイ	$\mathcal{I}(\underline{U}) \leftarrow \mathbf{V}$		A 🕼 🗐 🕄	: 🚨 🔏 🕹	3	🦉 🗕 🛓	↓ - = = 3	Ë 🛯 🗊 ,		
עדב	۲										NU	IM	

このようなデータが書き込まれています。 左から年月日、時分秒、電源 ON からの時間(秒)、累積カウント、CPM 値、温度 GPS 仕様はこの後に GPS 受信有効無効(V は無効、A は有効) 緯度、経度、標高 のデータが書き込まれます。

データのコピーまたは移動が終わると T-GMK2 の電源を OFF にします。 電源 SW を約3秒長押しすると電源 OFF になります。ブザーはなりません。

12. 取り出した CSV ファイルの使用例

T-GMK2から取り出したCSVファイルはエクセルでグラフ化等できますが、10.リアルタイムデータ出力で紹介したアプリ

SerialGraph.exe

でリアルタイムでのグラフ表示同様、CSV ファイルの内容をグラフ化することも可能です。

GPS 仕様では carcon999 さん作のアプリで GoogleEarth に 3D グラフ、マーカー、軌跡表示することが可能です。 表示例1 3D グラフをクリックすると CPM 値、時間、標高、温度が表示されます



変換された KML ファイルをサーバーにアップすると GoogleMap でも表示可能です。



CSV ファイル→KML ファイル変換ツール XRayEarth1.1 は

carcon999 さんのダウンロードページ http://blogs.yahoo.co.jp/carcon999/folder/1036020.html からダウンロード可能です。

記録した CSV ファイルはいったんエクセルなどで不要な部分を切り取りし、編集した CSV ファイルを変換することをおすすめします。データ量が大きくなると PC での動作が重くなります。

12. Bluetooth 仕様 おさんぽガイガー 準備 ペアリング

T-GMK2 の Bluetooth 仕様は Android 端末アプリ おさんぽガイガー に対応しています。 このアプリはデータを記録しながら少し前の放射線量、位置情報を確認することができます。 グラフをタッチすると位置がすぐに分かります。 記録したデータをサーバーにアップロードする機能がありますのでデータの共有が可能です。 他にも Android 端末の便利な機能をいかした様々な機能があります。進化中です。

最新の情報は carcon999 さん http://blogs.yahoo.cojp/carcon999 のページをチェックして下さい。

おさんぽガイガーで記録中の様子



Android 端末とのペアリングの方法です。

- 1. T-GMK2 の電源を ON します。
- 2. Android 端末の設定で Bluetooth を ON にし、デバイスの検索すると



このように T-GMK2を検出します。

3. T-GMK2 をタップしすると PIN コードを要求してきますので、弊社からお渡しした PIN コードを入力するこでペアリング 完了です

т-GMK2 WEB 情報 http://www.tacinc.jp/T-GMK2/T-GMK2.htm

サポートはメールでお願いします。電話では即答できません。

サポートメールアドレス

s@tacinc.jp

までお願いします。

2012/02/08 第1版

